



Șos. Olteniței, nr.225, sector 4, București
Telefon: 021.332.11.99, fax: 021.332.21.15



APROB
Șeful Centrului de Cercetare Științifică
pentru Apărare CBRN și Ecologie
Col.dr.ing

Gabriel EPURE

AVIZ TEHNIC TEMPORAR * NR. 76

pentru produsul
EASY WIPE SOLUȚIE ALCOOLICĂ DEZINFECTANTĂ

PRODUCĂTOR: S.C. LABOREX S.R.L., Str. Mihai Bravu nr. 206 Ploiești

Documente de referință:

1. Documentații tehnice producător:
Cererea privind avizarea tehnică nr. A1344 din 07.04.2020;
Documentația de fabricație a produsului, 1 filă;
Anexe: Fișe tehnice, fișe cu date de securitate, etichete, 9 file;
2. Standarde aplicabile:
 - <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>
 - <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control>
 - Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (parțial).

MARCAȚI VARIANTA

Procedurile și rezultatele analizate îndeplinesc cerințele și sunt acceptate. Produsul este conform cu standardele și specificațiile aplicabile.

Vezi *Rezultatele testării* (anexa 1)

Produsul nu este conform cu standardele și specificațiile aplicabile.

* Valabil pe perioada stării de urgență

SEMNĂTURILE MEMBRILOR COMISIEI DE AVIZARE TEHNICĂ

Președinte

Col.dr.ing. Claudiu Lăzăroaie

Membri

1. Lt.col.dr.ing. Ciprian Său
2. Cpt.ing. Raluca Ginghină
3. Cpt.ing. Ovidiu Iorga

ANALIZA DOCUMENTAȚIEI / TESTARE

Nr. crt.	Caracteristica	U/M	Valoare/ caracteristică impusă	Valoare/ caracteristică obținută	Concluzii	Observații (metode, standarde)
1.	Încadrarea substanței active	-	Grupa principală: 1 Tipul produsului: 2 <i>Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale</i>	Grupa principală: 1 Tipul produsului: 2	Corespunde	Anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.
2.	Compoziție produs	-	Ghiduri OMS https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2	Alcool etilic (CAS: 64-17-5)	Corespunde	Specificația de fabricație
3.	Concentrație substanță activă	-	Ghiduri OMS https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control 60 - 80 % soluție alcoolică	75 % alcool etilic	Corespunde	Specificația de fabricație
4.	Etichetare și marcare	-	Etichetarea și marcarea trebuie să fie în conformitate cu Art. 69 <i>Clasificarea, ambalarea și etichetarea produselor biocide</i> din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.	Etichetarea corespunde legislației și este în conformitate cu datele declarate în specificația de fabricație.	Corespunde	Specificația de fabricație



Reg. Com.: J29/109/1994
CIF: RO 5122017

Cont RON: RO96 INGB 0005 0082 0359 8914, ING Bank Ploiesti
RO38 TREZ 5215 069X XX00 1849, Trezorerie
Cont EUR: RO45 INGB 0005 0082 0359 0714, ING Bank Ploiesti

Nr .97 din 07.04.2020

Către,
Ministerul Apărării Naționale,
Centrul de cercetare stiintifica pentru aparare CBRN si ecologie
IN ATENTIA : D-lui Colonel Claudiu LAZAROI AIE
Ref: avizare /autorizare substante pentru decontaminarea spatiilor publice conform art 10 di Omn
din 29.03.2020



07.04.2020
Col. Lazaroiaie
[Signature]

Cerere privind avizarea tehnică pentru avizarea/ autorizarea temporară a dispozitivelor și echipamentelor medicale precum și a materialelor și echipamentelor de protecție

In temeiul ordonanței militare nr.4, privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19, publicată în monitorul oficial al României nr. 257 partea I din 29.03.2020, vă adresez cererea de a emite avizul tehnic în vederea autorizării/ avizării pe perioada stării de urgență a următorului produs:

Date despre produs:

Tipul de produs ¹ :	Substanta de decontaminare a spatiilor publice
Denumirea comercială a produsului:	EASY WIPE Solutie alcoolica dezinfectanta
Denumirea completă a produsului:	
Domeniul de întrebuințare ² :	Este o solutie de min 75% alcool etilic cu agenti tensioactivi si parfum, utilizat pentru spalarea si igienizarea mainilor si suprafetelor si pardoselilor diverse. Produsul nu se utilizeaza in spitale si farmacii .

Persoana juridică care depune cererea de avizare:

Denumire:	SC LABOREX SRL
Cod de înregistrare fiscală:	RO 5122017 COD CAEN 2059
NORC:	J29/109/1994
Adresa:	Sediul social Ploiesti Str Mihai Bravu nr 206; punct de lucru Berceni Str Industriei nr 657 B jud Prahova
Reprezentant legal:	Laurentiu Vlad
Telefon:	0747223300
Email corespondență:	laurentiu.vlad@laborexromania.ro; office@laborexromania.ro
Persoana de contact:	Gabriel HULUBAS -0727357425

Anexez următoarele documente³:

Denumirea documentului	Număr de pagini
Specificația de fabricație ST-61 ed2/2020	2 pg
Instrucțiuni de utilizare FT	1 pg



LABOREX SRL

Sediu social: Str. Mihai Bravu, nr. 206
Ploiesti, 100410, Jud. Prahova,
Punct de lucru: Str. Industriei, nr.657B
Berceni, 107060, Jud. Prahova
Mobil: +40 727357424
E-mail: office@laborexromania.ro
Web: www.laborexromania.ro

Fișa tehnică de securitate	9
Buletin de analiză/Declaratie de conformitate	1

Data: 07.04.2020

Semnătura reprezentant legal:

LAURENTIU VLAD

Note:

- Se completează după caz cu: echipament de protecție (mască, combina, etc) sau substanță de decontaminare a spațiilor publice
- Se completează cu domeniul de utilizare a produsului (exemplu mască respiratorie pentru personalul medical, de unică întrebuințare)
- Se completează cu documentele anexate cererii de avizare

Formular: F_{PO-025}12-20,02-003/02, ed. 01, rev. 0

LABOREX	SPECIFICATIE TEHNICA	ST-LBX -61
	EASY WIPE Solutie alcoolica igienizanta	Intocmit: Anca Zvirid Ed.2/rev2/2020

Aprobat,
Director General,
Laurentiu Vlad

1. OBIECT

Produsul EASY WIPE SOLUTIE ALCOOLICA IGIENIZANTA , este o solutie de 75% alcool etilic cu agenti tensioactivi , utilizat pentru spalarea , igienizarea si dezinfectarea suprafetelor diverse:lemn,ciment, gresie,faianta, mozaic, otel, inox etc.

Produsul nu se utilizeaza in spitale si farmacii este destinat domeniului public .

2.NOTARE TEHNICA

Conform RE 648/2004

Subs.tensioactive neionici >5%<15%

Dezinfectanti: 75% alcool etilic

3. UTILIZARE

Spalati bine cu apa laveta , buretele sau mopul inainte de a curata suprafata.

Produsul pentru igienizare si dezinfectare se utilizeaza ca atare .

Aplicati solutia folosind un pulverizator,un burete sau mopul.Asteptati 5-10 minute pentru ca sa actioneze;in felul acesta actiunea de curatare si dezinfectare a solutiei va fii eficienta.

4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	METODA DE VERIFICARE	VALORI PREVAZUTE
1	Aspect	vizual	Lichid limpede,slab verzui
2	Densitate	ISO 758	0,85+/-0,05
3	pH (solutie concentrate), min	ISO 4316	6,5+/-1
4	Continut in alcool etilic %	TH	75+/-1
5	Punct de congelare –produs concentrat °C, max	STAS 39	-50
6	Caracter chimic ,%, max	RE 648	neionic
7	Biodegradabilitate	EN ISO 14593	>90
8	Solubilitate in apa	-	Solubil 100%

TH- tehnologie de fabricatie

5. REGULI DE PRELEVARE A PROBELOR

5.1 Verificarea calitatii produsului se face pe loturi de fabricatie.

5.2 Marimea unui lot va fi corespunzatoare capacitatii unui rezervor cu produs provenit din aceeasi fabricatie.

5.3 La fiecare lot se verifica conditiile de la pct.5, ele trebuind sa fie conforme . In caz contrar lotul se respinge.

5.4 Luarea si pregatirea probelor pentru verificarea calitatii se face conform SR ISO 3170.

6.REGULI PENTRU AMBALAREA, MARCAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRODUSULUI, PRECUM SI DOCUMENTELE INSOTITOARE.

6.1 Ambalarea, marcarea, depozitarea, manipularea si transportul se fac conform STAS 4225.

6.2 Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de conformitate, in acord cu legile in vigoare.

7. TERMEN DE GARANTIE LA DEPOZITARE

7.1 Termenul de garantie la depozitare este 2 ani de la data fabricarii, cu respectarea conditiilor de la pct. 7.1

7.2 Dupa expirarea acestui termen, produsul se supune verificarilor si daca rezultatele obtinute corespund conditiilor de la pct.5 produsul se poate utiliza.

**DECLARATIE DE CONFORMITATE/CERTIFICAT DE ANALIZA****Nr. 37/07.04.2020**

Noi, S.C. LABOREX S.R.L. Ploiesti, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform ISO/CEI 17050-1 ca produsul **EASY WIPE SOLUTIE ALCOOLICA IGIENIZANTA**, la care se refera aceasta declaratie este realizat in conformitate cu respectarea prevederilor din fisa tehnica.

Nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	EASY WIPE Solutie Alcoolica Igienizanta Valoare prevazuta	EASY WIPE Solutie Alcoolica Igienizanta Valoare determinata
1	Aspect	Vizual	lichid limpede	lichid limpede
2	Densitatea la 20°C	SR EN ISO 3675-03	0,85 +/- 0,05	0,875
3	pH (solutie concentrata)	ISO 4316	6,5 +/- 1	7,5
4	Punct de congelare, produs concentrat, °C	STAS 39	max, -50	-50
5	Solubilitate in apa, %	-	100	100
6	Continut in alcool etilic, min	TH	75	77
7	Caracter chimic	RE 648	neionic	neionic

Data fabricatiei: 06.04.2020 LOT:383 Cantitate:

Termen de valabilitate: 24 de luni de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de depozitare prevazute in Fisa cu Date de Securitate.

Director,
Vlad Laurentiu